

Anleitung zum rückspülen eines Nanofiberfilter

Pool-Profi24.de



Die Idee, die hinter dem Rückspülen steckt ist eigentlich ganz einfach. Der Wasserfluss wird umgekehrt, um den angesammelten Schmutz aus dem Filter zu entfernen. Wenn Du an deinem 7-Wegeventil auf „Rückspülung“ schaltest, wird der Wasserfluss so umgeleitet, dass das Schmutzwasser durch ein separates Ablassventil aus dem Poolfilter entweichen kann.

Hier ist eine Anleitung, um eine Rückspülung korrekt durchzuführen:

In 5 Schritten durch die Rückspülung

Vor Beginn der Rückspülung achte darauf, dass genügend Wasser im Becken ist!

1. Sicherheit geht vor - Filterpumpe ausschalten

Schalte die **Filterpumpe aus**, bevor du Änderungen vornimmst oder die Anlage öffnest. Trenne sie zur Sicherheit komplett vom Strom, indem du den Netzstecker ziehst oder den Hauptschalter der Anlage ausschaltest.

2. Umstellung des 7-Wegeventils

Stelle den Mehrwegeventil-Hebel von der Position „**Filtern**“ auf „**Rückspülen**“. Dies ist wichtig, um den korrekten Wasserfluss für den Rückspülvorgang zu gewährleisten.

3. Vorbereitung des Abwasserablaufs

Sofern die Anlage nicht über einen fest mit dem Kanalsystem verbunden Ablauf ausgestattet ist, muss ein ausreichend dimensionierter Ablaufschlauch am 7-Wegeventil an der Position „**Abwasser/ Waste**“ angeschlossen werden und zum Kanal geführt werden.

4. Rückspülung beginnen - Filteranlage einschalten

Versorge die Filterpumpe wieder mit Strom und schalte die **Anlage ein**. Lasse die Filteranlage nun für mindestens **zwei bis drei Minuten** laufen und **drehe** dabei **langsam** den **Orangen Griff** auf der Oberseite des **Nanofiber** um die Filterlamellen von Verunreinigungen zu befreien. Achte dabei auf den Wasserstand in deinem Pool dieser sollte nicht unter die Mindesthöhe absinken damit die Pumpe keine Luft saugen kann. Schalte die **Filterpumpe** nach dem Vorgang wieder **Aus**.

5. Nachspülen - Abschließen der Rückspülung

Stelle den Funktionshebel auf „**Spülen/ Nachspülen**“, um eventuell verbliebene Verschmutzungen auszuschwemmen. Schalte die **Filterpumpe** wieder **ein**, dieser Vorgang sollte mindestens **10-30 Sekunden** dauern. Nach dem Nachspülen schaltest du die **Filteranlage aus** und stellst den Mehrwegeventil-Hebel wieder auf „**Filtern**“. Schalte die Filteranlage wieder ein. Nun ist die Rückspülung abgeschlossen und dein Pool bekommt weiterhin sauberes, gefiltertes Wasser.

Achte nach dem Rückspülen darauf, dass genügend Wasser im Becken ist!

Die verschiedenen Einstellungen am Funktionshebel deiner Filteranlage und was sie bedeuten:

Einstellung	Bedeutung
GESCHLOSSEN	In dieser Einstellung kann kein Wasser durch die Filteranlage fließen. Die Filterpumpe muss ausgeschaltet bleiben.
FILTER	Der Normalzustand der Filterpumpe. In dieser Einstellung wird das Poolwasser in den Filter geleitet, gesäubert und wieder zurück in den Pool gebracht.
ABLAUF	In dieser Einstellung wird der Pool entleert. Die Filterpumpe befördert das Poolwasser direkt zum Abwasseranschluss.
ZIRKULIEREN	In dieser Einstellung wird das Poolwasser in einen Kreislauf gebracht. Es wird jedoch nicht gereinigt.
RÜCKSPÜLEN	In dieser Einstellung wird der Filter gereinigt.
SPÜLUNG	Nach der Rückspülung muss eine Spülung erfolgen